

CHOISIR SON ARROSAGE DE JARDIN



Pour arroser vos plantes, vous pouvez éventuellement attendre que la pluie vienne... Mais sera-t-elle au rendez-vous au bon moment ? Les précipitations naturelles sont variables en fonction des régions et selon les saisons ! Les conditions météorologiques ne sont pas toujours adaptées aux besoins d'une végétation sélectionnée ; même un apport d'eau massif et trop espacé s'avère souvent inefficace. Quel qu'en soit le principe, l'arrosage devient alors votre allié et celui de votre jardin.



L'ARROSAGE DE SURFACE

Rien n'est plus simple que de raccorder un ou plusieurs asperseurs pour arroser une petite surface de terrain. Une utilisation simultanée des différents points d'eau reste néanmoins liée au débit global d'alimentation, ainsi qu'à la pression de service. Un programmeur à piles à une ou deux voies permet alors de sélectionner automatiquement la durée et la fréquence d'arrosage de chaque parcelle.

La portée et le secteur d'un asperseur sont réglables, notamment pour éviter de mouiller les murs et pour concentrer la pluviométrie aux en-

droits à privilégier. L'**arrosage de surface** est un dispositif que vous pouvez déplacer sans difficulté et ranger à l'abri pendant l'hiver.

C'est du temps libre pour vaquer à d'autres occupations...



L'ARROSAGE LOCALISÉ

On dit de cet arrosage qu'il est localisé, parce que la quantité d'eau nécessaire est diffusée sur un secteur très réduit au moyen de **micro asperseurs** (20 à 100 l/h), voire au pied même de la plante à l'aide de **goutteurs** (2 à 4 l/h). Le raccordement à un point d'eau nécessite la mise en place d'un **filtre à tamis** et d'un **réducteur de pression** (1 bar) ; le nombre maximum de micro asperseurs et/ou de goutteurs admissibles sur un **tuyau polyéthylène** en \varnothing 16 mm, se détermine à partir du débit disponible.

Ce principe d'arrosage peut être automatisé comme le précédent en l'incorporant à un arrosage de surface ou dans une installation complète d'**arrosage intégré**.



L'ARROSAGE INTÉGRÉ

Arrosage haute pression ou basse pression, deux techniques qui trouvent leurs domaines d'application dans chaque jardin familial.

Dans ce cas, les **tuyaux** et le **matériel d'arrosage** sont enterrés dans le sol ; la tondeuse ne risque plus de détériorer l'installation. Le **réseau d'arrosage** est constitué de plusieurs circuits contrôlés par des **vannes manuelles** ou des **électrovannes** asservies à un **programmeur**.

A périodes et à durées déterminées, l'ouverture d'une **électrovanne** alimente en eau les turbines (déplacement d'un jet continu réglable de 0° à 360°) ou les **tuyères** (arrosage en pluie fine

réglable de 40° à 360°) qui se soulèvent de quelques cm sous l'effet de la pression. Le débit et la portée des arroseurs sont réglables. Ce principe vous assure une couverture intégrale et régulière au moyen d'un arrosage précis et silencieux et souvent nocturne.

